

Guide d'installation Téléphone IP Cisco CP 7811/7821/7841/7861





- 1. Combiné
- 2. Indicateur lumineux d'appels et de messages
- 3. Écran LCD
- 4. Lignes ou raccourcis (CP 7821, 7841 et 7861)
- 5. Touches logicielles
- 6. Touches de navigation
- 7. Mise en attente / Reprise
- 8. Transfert d'appels
- 9. Conférence

- 10. Mode haut-parleur
- 11. Mode casque (CP 7821, 7841 et 7861)
- 12. Couper le microphone
- 13. Clavier de numérotation
- 14. Réglage du volume
- 15. Répertoire
- 16. Paramètres

ululu cisco

17. Messagerie vocale

Menu de paramétrage

Pour accéder au menu de paramétrage, appuyez sur la touche



Récents

Afficher la liste de tous les appels⁽¹⁾, appels manqués⁽²⁾, appels reçus⁽³⁾ ou appels composés⁽⁴⁾



Numérotation simplifiée

Ajouter/modifier jusqu'à 9 numéros simplifiés

👫 Préférences utilisateur 1. Préférences d'appel :

Activer et paramétrer le transfert d'appels Bloquer les appels anonymes Activer les fonctions : ne pas déranger, appel en attente, appel sécurisé Activer l'assistant de numérotation, la page de réponse automatique, le raccourci d'appel manqué

2. Préférences audio :

Choisir le périphérique audio préféré et la sonnerie pour chaque ligne

3. Préférences écran :

Paramétrer l'économiseur d'écran et l'écran lui-même (durée du rétroéclairage, luminosité et papier peint)



Configuration du réseau

Veuillez consulter votre administrateur avant de modifier les paramètres réseau (DHCP, adresse IP, serveur DNS, VLAN...)

1 Administration appareil

Régler la date et l'heure(2), choisir la langue(3), redémarrer(4), réinitialiser le téléphone(5)



🔒 État

Informations sur le poste et les services

Récents

Ne pas oublier de faire le « 0 » pour sortir pour les appels externes

Combiné

Composez le numéro puis décrochez le combiné.

Casque

- Connectez un casque RJ-9 (postes CP 7821, 7841 et 7861).
- Composez le numéro, puis appuyez sur ∩ Haut-parleur
- Composez le numéro puis appuyez sur

Rappeler un numéro

Derniers numéros composés

• Parmi les touches logicielles appuyez sur **Bis**, sélectionnez le numéro puis appuyez sur **Appel**.

Tous numéros

 Parmi les touches logicielles appuyez sur Récents, sélectionnez le numéro puis appuyez sur Appel.

Mise en attente

- 1. En cours d'appel, appuyez sur la touche ■ pour mettre en attente.
- 2. Pour reprendre l'appel appuyez à nouveau sur la touche **II**.

Renvoyer vos appels

 Sélectionnez "Profils de renvoi".
Choisissez le profil de renvoi que vous souhaitez appliquer.

Transférer un appel

 En cours d'appel, appuyez sur la touche puis composer le numéro du destinataire.
Le premier appel est automatiquement mis en attente. Vous pourrez alors demander à la seconde personne si elle désire prendre l'appel.

3. Si oui : appuyez sur la touche logicielle

Transfert.

Si non : appuyez sur la touche logicielle **Fin d'appel.** Vous pouvez alors reprendre le premier appel

Démarrer une conférence à 3

- 1. En cours d'appel, avec le premier participant, appuyez sur la touche 444.
- 2. Appelez ensuite le second participant. Lorsque celui-ci décroche, appuyez sur la touche logicielle **Conf**.

À présent, vous êtes en conférence avec vos deux correspondants.

Pour organiser une conférence avec plus de trois participants, composez le **649** et laissez vous guider. (Vos correspondants devront composer le **643** pour rejoindre la conférence depuis une ligne).

Enregistrer un numéro

Numéro figurant dans votre liste d'appels

- 1. Parmi les touches logicielles, appuyez sur **Récents**, puis naviguez à l'aide des touches de nagivation pour retrouver le numéro à ajouter.
- 2. Appuyez sur **Options** puis **Ajouter au** carnet d'adresses et **Sélectionner**.
- 3. Complétez les informations souhaitées puis appuyez sur **Enregistrer**

Nouveau numéro

- Appuyez sur la touche puis sélectionnez l'option 1 Carnet d'adresses personnel.
 Parmi les touches logicielles, appuyez sur Sélectionner puis Ajouter.
- 2. Saisissez les informations souhaitées puis appuyez sur **Enregistrer**.

Navigation et touches logicielles



Navigation

Utilisez le bouton de navigation pour naviguer vers le haut ou le bas dans les fonctions logicielles.

Lignes

Touchez la ligne souhaitée pour accéder aux extensions supplémentaires (uniquement les modèles CP 7821, 7841 et 7861).

Fonctions des touches logicielles

| Activer | Activer la fonction ou le changement |
|-----------------|---|
| Annuler | Annuler la modification en cours |
| Appel | Appeler le numéro sélectionné |
| Bis | Rappeler un des derniers numéros composés |
| Effacer NPD | Désactiver la fonction Ne Pas Déranger |
| Enregistrer | Enregistrer la modification |
| Intcrpt | Intercepter un appel (sans supervision Sortir un |
| Libérer | appel de l'attente |
| Modifier/Éditer | Modifier l'élément sélectionné |
| NPD | Activer la fontion Ne Pas Déranger |
| Ok | Confirmer |
| Options | Afficher les options contextuelles |
| Récents | Accéder à la liste des derniers appels |
| Retour appel | Rappeler le numéro du dernier appel reçu |
| Sélectionner | Sélectionner un élément |
| ••• | Accéder à la liste des autres touches logicielles |
| < <u>x</u> | Effacer |

ılıılı cısco

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, visitez le site : www.cisco.com/go/ trademarks. Les autres marques mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenaira commercial entre Cisco et d'autres entreprises. (1110R)